

MANUALE D'USO

01.000.224

Ozonizzatore 3,5 - 7gr/h



Leggere tutte le informazioni fornite in questo manuale d'uso prima di utilizzare il vostro nuovo ozonizzatore.

	ATTENZIONE NON APRIRE, PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE ATTENZIONE	
ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NON VI SONO PARTI MANUTENIBILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO. RIVOLGERSI A PERSONALE D'ASSISTENZA QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE.		

Il simbolo del fulmine indica che materiale non isolato all'interno dell'unità può provocare scosse elettriche. Per la sicurezza collettiva, non rimuovere la copertura del prodotto.

Leggere attentamente TUTTE le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

INTRODUZIONE

Questo ozonizzatore è un dispositivo avanzato e conveniente per il biorisanamento. Ossidazione ad alta potenza in un design compatto, leggero, robusto e semplice. L'uso della tecnologia per la scarica di ozono a corona controllata è stata sviluppata specificamente per ridurre odori e fumo in spazi non occupati, ideale per il trattamento di abitazioni, ufficio, automobili, imbarcazioni e molto altro!


SPECIFICHE

Modello:	01.000.224
Tensione nominale:	Europa CA 220-240V/50-60Hz USA/Giappone CA 100-120V/50-60Hz
Consumo energetico:	100 W
Dimensioni della piastra in ceramica (1 piastra):	90X50 mm
Volume aria:	Max 100 CFM(2,8 m ³ /min)
Ossigeno attivo (on) :	3,5-7,0 g/h
Livello sonoro (DB):	45 dB
Dimensioni prodotto (mm):	L210xH180xD260 mm
Peso:	2,9Kg (6,38Lbs)

ATTENZIONE


Questa unità ad aria non è un dispositivo medico. Non interrompere o alterare terapie mediche o l'assunzione di farmaci senza il consiglio del vostro medico. Concentrazioni di ozono eccessive possono provocare irritazioni delle mucose o dell'apparato respiratorio.

UTILIZZARE L'OZONIZZATORE (Vista frontale)



COMPONENTE	FUNZIONE
Manopola controllo timer:	Ruotare in senso orario per impostare il timer per il funzionamento temporizzato fino a 2 ore.
Indicatore luminoso:	Si accende quando l'unità è in funzione
Selettore Alta/ Bassa potenza	1 - Alta produzione (fino a 7gr/h); 0 - Bassa produzione (fino a 3,5gr/h)

(Vista posteriore)



COMPONENTE	FUNZIONE
Porta-fusibili	Contiene un fusibile rimovibile. (Fusibile di ricambio incluso, 2 amp., lungh. 0,79")
Cavo di alimentazione	Cavo da 220~240 con messa a terra (salvo diversamente indicato).

FUNZIONAMENTO

L'ozonizzatore è progettato per eliminare gli odori in spazi non occupati. L'unità è dotata di un timer che ne permetterà il funzionamento per un tempo massimo di 2 ore. Poi il timer spegnerà l'ozonizzatore. Attendere 40 minuti prima di soggiornare nell'area trattata.


Per utilizzare l'ozonizzatore:

- Delimitare l'area da trattare.
- Fare allontanare tutti gli occupanti e gli animali domestici.
- Posizionare l'unità il più vicino possibile alla fonte dell'odore.
- In ambienti quali motel, dotati di sistemi di condizionamento isolati, azionare la ventola ed impostarla su ricircolo.
- Impostare il timer al tempo desiderato e lasciare la stanza.
- Attendere 40 minuti prima di rientrare nello spazio trattato.
- Areare il locale prima di soggiornarvi.

MANUTENZIONE

Quando il purificatore d'aria non produce più abbastanza ozono per essere efficace, occorre sostituire la piastra dell'ozono. Normalmente, deve essere sostituita dopo 6000 ore di funzionamento.

Come sostituire una piastra:



- 1) Spegnerne l'unità e scollegarla dalla presa di corrente.
- 2) Usare un cacciavite per allentare le viti e rimuovere il coperchio.
- 3) Estrarre la piastra in ceramica dal modulo generatore di ozono.
- 4) Installare la piastra in ceramica come mostrato nella figura (prestare attenzione a non far cadere la piastra).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con l'unità, verificare che:

- 1) L'unità sia collegata correttamente alla rete elettrica.
- 2) E' importante che l'ozonizzatore sia adeguatamente collegato a massa per evitare potenziali scosse.
- 3) Controllare che il fusibile sia in buone condizioni e sia installato correttamente. Per sostituire il fusibile, estrarre il porta-fusibili in plastica, rimuovere il vecchio fusibile ed inserirne uno nuovo. Il fusibile di ricambio deve essere di 2 amp (0,79 "). Fare riferimento alla figura seguente:



OWNER'S MANUAL

01.000.224
Ozone Generator 3,5 - 7gr/h



Please read all of the information provided in this owner's manual before operating your new ozone maker.

	CAUTION RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

This “bolt of lightning” indicates that uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone, do not remove product covering.

Read ALL instructions carefully before using this product.

INTRODUCTION

This ozone maker is an advanced and convenient contaminant remediation product. High-powered oxidation in a compact, light weight, rugged and simple design. Utilizing controlled corona discharge ozone technology developed specifically to reduce odors and smoke in unoccupied spaces, ideal for treatment for homes, office, automobiles & boats and More!


SPECIFICATIONS

Model:	01.000.224
Rated Voltage:	Europe AC 220-240V/50-60Hz USA/Japan AC 100-120V/50-60Hz
Power Consumption:	100 W
Ceramic Plate Size(1plate):	90X50mm
Air Volume:	Max 100 CFM(2,8 m ³ /min)
Active Oxygen(on) :	3,5-7,0 g/h
Sound Level(DB):	45 dB
Product size(mm):	W210xH180xD260 mm
Weight:	2,9Kgs (6,38Lbs)

WARNING

This air unit is not a medical device. Do not stop or alter any medical therapy programs or medications without the advice of your physician. Excessive ozone concentrations may cause mucous membrane or respiratory irritation.


OPERATING (Front View)



PART	FUNCTION
------	----------

Timer Control Knob:	Turn clockwise to set the timer for timed operation up to two hours.
Indicator Light:	Illuminates when unit is in operation.
High-Low switch:	Ozone high and low change-over switch

(Back View)



PART	FUNCTION
------	----------

Fuse Holder:	Houses removable fuse. (Spare fuse included, 2 amp, 0.79 inch in length)
Power Cord:	220~240 Volt grounded cord (unless otherwise).

OPERATION

The ozone maker is designed to remove odors in unoccupied spaces. The unit has a timer that will enable it to run for a maximum duration of 2 hours. The timer will then shut the commercial air purifier off. You should allow 40 minutes before returning to the treated area.


To operate the ozone maker:

- Close off the desired area to be treated.
- Remove all occupants and pets.
- Position the unit as close as possible to the odor source.
- In such environments as motels that have individual heating and cooling systems, turn the fan on and set on re-circulate.
- Set timer to desired time and leave the room.
- Allow 40 minutes before re-entering the treated space.
- Return to space & ventilation area.

MAINTENANCE

When the air purifier no longer produces enough ozone to be effective, the ozone plate should be replaced. (Usually it should be replaced after working 6000 hours)

How to replace a plate:



- 5) Turn the unit off and unplug from outlet.
- 6) Use a screw driver to unfasten cover screw and remove cover.
- 7) Pull ceramic plate out of ozone generator module.
- 8) Install ceramic plate as shown in left figure (be careful not to drop the plate).

TROUBLESHOOTING

If you suspect a problem with your unit check the following:

- 1) Unit is plugged in properly.
- 2) It's important that the ozone maker be properly grounded to avoid potential shock.
- 3) Fuse is installed properly and in good condition. To replace fuse, pull out the plastic fuse holder, remove old fuse and insert new fuse. Replacement fuse must be 2 amp (0.79 inch). Refer to picture as follows:

